

Yealink SIP-T21 & T23


Kratka navodila za uporabo





VZPOSTAVITEV KLICA

S SLUŠALKO: Dvignite slušalko, vnesite telefonsko številko in pritisnite tipko **Send**.

Z ZVOČNIKOM: z odloženo slušalko, pritisnite . Vnesite telefonsko številko in pritisnite tipko **Send**.

Z NAGLAVNIMI SLUŠALKAMI: Slušalke povežite s telefonskim aparatom in pritisnite  za aktivacijo. Vnesite telefonsko številko in pritisnite tipko **Send**.

Opomba: Med samim pogovorom lahko spreminjate način pogovora med naglavnimi slušalkami, zvočnikom in slušalko. To storite s pritiskom na gumb , gumb  ali z dvigom slušalke. Za uporabo naglavnih slušalk, morajo biti le-te povezane s telefonskim aparatom.

ZAKLJUČEK KLICA

S SLUŠALKO: Odložite slušalko ali pritisnite tipko **EndCall**.

Z ZVOČNIKOM: Pritisnite tipko  ali tipko **EndCall**.

Z NAGLAVNIMI SLUŠALKAMI: Pritisnite tipko **EndCall**






SPREJEM KLICA

S SLUŠALKO: Dvignite slušalko.



Z ZVOČNIKOM: Pritisnite tipko .

Z NAGLAVNIMI SLUŠALKAMI: Pritisnite .



PONOVO IZBIRANJE (REDIAL)

- Pritisnite tipko  za prikaz klicanih klicanih števil. Pomikajte se z  ali  do telefonske številke, ki jo želite ponovno klicati in pritisnite  ali pritisnite tipko **Send**.
- Dvakrat pritisnite tipko  za klicanje zadnje klicane telefonske številke.

NEMI MIKROFON (MUTE)

- Pritisnite  za utišanje mikrofona med pogovorom.
- Ponovno pritisnite  za ponovni vklop mikrofona.



ZADRŽANJE IN POVRNITEV KLICA (HOLD & RESUME)

- Med pogovorom pritisnite tipko **Hold**.
- Če ste vključeni le v en pogovor pritisnite tipko **Resume**. Če pa ste vključeni v več pogovorov, se s tipkama  in  pomaknite do željenega klica in nato pritisnite tipko **Resume**.




PREDAJA KLICA (CALL TRANSFER)

Klic lahko predate s:

SLEPO PREDAJO KLICA

1. Med klicem pritisnite tipko  ali **Tran**. Aktivni klic se postavi na čakanje.
2. Vnesite številko, ki ji želite predati klic.
3. Pritisnite tipko  ali **Tran**.



PREDAJO KLICA Z NAJAVO

1. Med klicem pritisnite tipko  ali **Tran**. Aktivni klic se postavi na čakanje.
2. Vnesite številko, ki ji želite predati klic in pritisnite tipko .
3. Ko se pogovorite z drugim udeležencem, pritisnite tipko  ali **Tran** in s tem zaključite predajo klica.

DELNO PREDAJO

1. Med klicem pritisnite tipko  ali **Tran**. Aktivni klic se postavi na čakanje.
2. Vnesite številko, ki ji želite predati klic in pritisnite tipko .
3. Ko zaslišite ton zvonjenja pritisnite tipko  ali **Tran** in s tem zaključite predajo klica.

PREUSMERITEV KLICA



1. Z odloženo telefonsko slušalko pritisnite na tipko **Menu** in izberite **Features -> Call Forward**.
2. Izberite željeni način preusmeritve:
 - Always forward (Brezpogojna preusmeritev)** --- klici se brezpogojno preusmerijo.
 - Busy forward (Prevezava ob zasedeni tel. številki)** --- klici se preusmerijo na izbrano tel. številko ko je linija zasedena.
 - No answer forward (Prevezava brez odgovora)** --- klici se preusmerijo na izbrano tel. številko ko se klicani ne javi.
3. Vnesite tel. številko na katero želite preusmeritev klicev. Če ste izbrali **No answer forward**, s tipkama  in  izberete dolžino klicanja pred preusmeritvijo iz polja **After Ring Time**.
4. Pritisnite tipko **Save** za shranitev nastavitvev.

KONFERENČNI KLIC (CALL CONFERENCE)

1. Med pogovorom pritisnite tipko **Conf**. Aktivni klic se postavi na čakanje.
2. Vnesite telefonsko številko tretjega udeleženca in pritisnite **Send**.
3. Ko se tretji udeleženec javi, pritisnite **Conf** in vsi udeleženci so vključeni v pogovor.
4. Za prekinitev klica pritisnite **EndCall**.

Opomba: Konferenčni klic lahko razdelita na dva samostojna klica s pritiskom na tipko **Split**.

SEZNAMI KLICEV (CALL HISTORY)



1. Pritisnite tipko **History** in s se tipkama  in  pomikajte po seznamu.
2. Izberite željeni vnos in lahko storite sledeče:
 - Pritisnite **Send** za klicanje telefonske številke.
 - Pritisnite **Delete** za izbris vnosa.
 - Če pritisnete **Options** lahko pri vnosu:
 - Z izbiro **Detail** pogledate podrobnosti klica.
 - Z izbiro **Add To Contacts** številko klica dodate v imenik kontaktov.
 - Z izbiro **Add to Blacklist** številko dodate na črno listo.
 - Z izbiro **Delete All** izbrišete vse vnose na seznamu.

IMENIK KONTAKTOV (CONTACT DIRECTORY)



DODAJANJE KONTAKTA

1. Pritisnite **Dir** in izberite **All Contacts**.
2. Pritisnite **Add** za dodajanje kontakta.
3. Vnesite ime kontakta v polje **Name** in vnesite tel. številko.
4. Pritisnite **Add** za potrditev vnosa.

IZBRIS KONTAKTA

1. Pritisnite **Dir** in izberite **All Contacts**.
2. S tipkama  in  izberite vnos, pritisnite **Option** in potem **Delete**.
3. Ko se na zaslону pojavi "Delete selected item?" pritisnite **OK**.

NASTAVITEV GLASNOSTI

- Med pogovorom pritisnite  za nastavite glasnosti pogovora.
- Z odloženo slušalko pritisnite  za nastavite glasnosti zvonjenja.